

## Configuration de l'EFT30 SESAM Vitale

### Logiciel **EI96 v3.00**

---



La procédure décrite dans ce document permet de mettre à jour successivement :

1. La **DATE** courante.
2. L'**HEURE** courante.
3. L'adresse physique, appelée **NUMERO LECTEUR**
4. Le type de **LIAISON** utilisé : COM0 (liaison série) ou USB.
5. La **VITESSE** de communication du lecteur si la liaison choisie est COM0.

#### **N.B. :**

Parmi ces paramètres, l'adresse physique de l'EFT30 et la vitesse de communication doivent être **identiques** :

- dans le fichier de configuration GALSS.INI :
  - l'adresse physique correspond au champ '**PAD**' dans le fichier GALSS.INI
  - la vitesse est paramétrée dans le champ '**Caractéristiques**' du fichier GALSS.INI
- dans la mémoire de l'EFT30.

#### **Remarque :**

Il n'est pas possible de modifier le numéro de série de l'EFT30.  
Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation.

# ACCES A LA PROCEDURE DE MISE A JOUR


Le menu de configuration de l'EFT30 est accessible en appuyant successivement sur les touches /

- 'F' puis '0' (menu '0-TELIUM MANAGER'),
- '5' (menu '5-INITIALISATION'),
- '1' (menu '1-Paramètres').

## PROCEDURE

Les messages suivants s'affichent sur EFT30 :

INITIALISATION
Date et heure
Langues
No terminal
Monnaie

L'utilisateur choisit, avec la touche , le menu désiré.

## ❖ PARAMETRAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'utilisateur choisit le menu 'DATE ET HEURE'.

EFT30 affiche les messages suivants :

DATE ET HEURE
Régler date
Régler heure
Format date

La mise à jour de la date s'effectue en choisissant le menu 'Régler date'. (cf. 1)

La mise à jour de l'heure s'effectue en choisissant le menu 'Régler heure'. (cf. 2)

REGLER DATE
06/03/2007 JJ/MM/AAAA

### (1)

Vérifier que la date du jour est correcte, puis valider (appui sur la touche **verte**).

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de la date réelle au format JJ/MM/AAAA (l'année est sur 4 chiffres). Valider.

REGLER HEURE
10:54 HH:MM

### (2)

Vérifier que l'heure est correcte, puis valider.

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de l'heure réelle au format HH:MM. Valider.

## ❖ VISUALISATION DU NUMERO DE SERIE

L'utilisateur choisit le menu 'NO SERIE'. EFT30 affiche le message suivant :

No série
00009999 (VISUALISATION)

L'utilisateur a la possibilité de visualiser le numéro de série du lecteur.  
Sa valeur ne peut pas être modifiée.

## ❖ PARAMETRAGE DE LA LIAISON EFT30 / POSTE DE TRAVAIL

L'utilisateur choisit le menu 'CONNEXION CAISSE'.

Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la liaison EFT30 / Poste de travail, soit le numéro de lecteur (cf. 3), le type de liaison (cf. 4) et la vitesse (cf. 5).

EFT30 affiche successivement les messages suivants :

CONNEXION CAISSE
ACTIVE <input checked="" type="radio"/>
DESACTIVE <input type="radio"/>


Ce paramètre doit toujours être à 'ACTIVE'.  
Valider.

NO DE LECTEUR
02 ( 00 A 14 )

(3)  
Ce paramètre représente l'adresse physique de l'EFT30.  
La valeur affichée par défaut est "02" (valeur utilisée pour SESAM VITALE)  
Pour modifier cette valeur, saisir le n° de lecteur sur les touches du clavier de l'EFT30, puis valider.

**Nota :** L'adresse physique de l'EFT30 choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI (valeur PAD) du poste de travail.

LIAISON SERIE
COM0 <input checked="" type="radio"/>
USB <input type="radio"/>

(4)  
L'utilisateur choisit, avec la touche , le type de liaison entre l'EFT30 et le poste de travail. La valeur affichée par défaut est "COM0".

La sélection de "**COM0**" implique que l'EFT30 est relié au poste de travail via un port série (**câble EFT30 RS232**).

La sélection de "**USB**" implique que EFT30 est relié au poste de travail via un port USB (câble EFT30 USB).


La mise en œuvre du lecteur EFT30 USB requiert, sous WINDOWS, l'installation d'un Kit USB (CD ROM).

Pour plus de détails, voir Annexe – Utilisation du lecteur EFT30 USB.

VITESSE	
2400	<input type="radio"/>
4800	<input type="radio"/>
9600	<input checked="" type="radio"/>
19200	<input type="radio"/>

(5)

Ce paramètre représente la vitesse de communication entre EFT30 et le poste de travail. Il est accessible uniquement si la liaison choisie est "COM0".

"9600" (valeur par défaut) et "19200" sont les deux seules vitesses utilisables en SESAM VITALE. Choisir la vitesse avec la touche  puis valider.

**Nota** : La vitesse choisie doit être identique à celle présente dans le fichier GALSS.INI du poste de travail. (GALSS.INI => champ 'Caractéristiques = **9600**,1,8,0,0' ou **19200**,1,8,0,0)

A la fin de la mise à jour de chaque paramètre, EFT30 retourne au message d'accueil de l'initialisation, soit le message suivant :

INITIALISATION
Date et heure
Langue
No terminal
Monnaie

L'utilisateur a alors la possibilité de visualiser ou de modifier un nouveau paramètre par le choix du menu correspondant.

Si la mise à jour des paramètres est terminée, l'utilisateur quitte la configuration de l'EFT30 en appuyant sur la touche **rouge**.

EFT30 affiche alors le message suivant :

TERMINAL PRET
MONTANT : 0,00 EUR
06/03/2007 10:54:14

# **ANNEXE : UTILISATION DU LECTEUR EFT30 USB**

## **Installation du lecteur EFT30 USB**

Le lecteur EFT30 USB utilise un pilote intégré exclusivement dans les systèmes d'exploitation suivants : Windows XP avec Service Pack 2, Windows VISTA et MacOSX en version 10.3.8 supérieure. Pour fonctionner en environnement VISTA, le Kit USB mis à disposition dans le CD ROM fourni avec votre lecteur doit être au minimum en version 2.0. Les versions antérieures ne sont pas compatibles avec WINDOWS VISTA.

### **➤ Windows**

Le Kit USB (CD ROM) permet d'installer le fichier de configuration pour que le lecteur soit reconnu sur votre équipement informatique.

Les systèmes Windows antérieurs, en particulier Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 95 ne sont pas compatibles.

Insérez le CD ROM et suivre les instructions.

**Le lecteur ne doit pas être branché sur un port USB avant l'insertion du CD ROM.**

### **➤ MacOS X**

L'EFT30 est reconnu par le système sans mise en place d'un fichier de configuration. Les systèmes MacOS antérieurs ne sont pas compatibles.

L'affectation du numéro de port est effectuée automatiquement par le système d'exploitation (exemple : COM4 ou COM7, etc). Le logiciel de création de Feuilles de Soins sur votre poste de travail doit prendre en compte ce nouveau port (cf notice utilisation de votre logiciel Poste de travail).

## **Prise USB**

En connectant l'EFT30 à votre poste informatique, la prise USB que vous allez sélectionner va devenir le "port lecteur SESAM Vitale". Nous vous recommandons de maintenir votre lecteur relié à ce port. En effet, en déplaçant le lecteur, votre systèmes va lui attribuer une nouvelle affectation et vous devrez alors reconfigurer la liaison.

## **Installation sur un Hub USB**

Le raccordement à un hub USB n'est pas recommandé.



Les descriptions, représentations et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.  
SAGEM Monétel SAS se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification.  
Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traduction réservés pour tous pays.

Les marques et logos SAGEM et SAGEM Monétel sont la propriété des sociétés SAGEM SA et SAGEM Monétel SAS.

---

## ***SAGEM Monétel SAS***

Société par actions simplifiée au capital de 20.121.452 euros – 442 508 271 R.C.S. PARIS  
Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS – France

Adresse commerciale :  
1, rue Claude-Chappe - BP 346 – 07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX - France  
Téléphone : +33 4 75 81 40 40 - Fax : +33 4 75 81 43 00