

Configuration de l'EFT930 SESAM Vitale

Logiciel **EI96 v3.00**



La procédure décrite dans ce document permet de mettre à jour successivement :

1. La **DATE** courante.
2. L'**HEURE** courante.
3. L'adresse physique, appelée **NUMERO LECTEUR**
4. Le type de **LIAISON** utilisé : COM0 (liaison série), USB ou USB Base.
5. La **VITESSE** de communication du lecteur si la liaison choisie est COM0.

N.B. :

Parmi ces paramètres, l'adresse physique de l'EFT930 et la vitesse de communication doivent être **identiques** :

- dans le fichier de configuration GALSS.INI :
 - l'adresse physique correspond au champ '**PAD**' dans le fichier GALSS.INI
 - la vitesse est paramétrée dans le champ '**Caractéristiques**' du fichier GALSS.INI
- dans la mémoire de l'EFT930.

Remarque :

Il n'est pas possible de modifier le numéro de série de l'EFT930.
Ce paramètre est uniquement disponible pour visualisation.

ACCES A LA PROCEDURE DE MISE A JOUR

Le menu de configuration de l'EFT930 est accessible en appuyant successivement sur les touches :

- 'F' puis '0' (menu '0-TELIUM MANAGER'),
- '5' (menu '5-INITIALISATION'),
- '1' (menu '1-Paramètres').

PROCEDURE : Les messages suivants s'affichent sur EFT930 :

INITIALISATION
Date et heure
Langues
No terminal
Monnaie

L'utilisateur choisit, avec la touche  , le menu désiré.

❖ PARAMETRAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE

L'utilisateur choisit le menu 'DATE ET HEURE'.

EFT930 affiche les messages suivants :

DATE ET HEURE
Régler date
Régler heure
Format date

La mise à jour de la date s'effectue en choisissant le menu 'Régler date'. (cf. 1)

La mise à jour de l'heure s'effectue en choisissant le menu 'Régler heure'. (cf. 2)

REGLER DATE
06/03/2007
JJ/MM/AAAA

(1)

Vérifier que la date du jour est correcte, puis valider (appui sur la touche **verte**).

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de la date réelle au format JJ/MM/AAAA (l'année est sur 4 chiffres). Valider.

REGLER HEURE
10:54
HH:MM

(2)

Vérifier que l'heure est correcte, puis valider.

Si ce n'est pas le cas, saisir les chiffres de l'heure réelle au format HH:MM. Valider.

❖ VISUALISATION DU NUMERO DE SERIE

L'utilisateur choisit le menu 'NO SERIE'. EFT930 affiche le message suivant :

No série
00009999 (VISUALISATION)

L'utilisateur a la possibilité de visualiser le numéro de série du lecteur.
Sa valeur ne peut pas être modifiée.

❖ PARAMETRAGE DE LA LIAISON EFT930 / POSTE DE TRAVAIL

L'utilisateur choisit le menu 'CONNEXION CAISSE'.

Il permet la visualisation ou la modification des paramètres de configuration de la liaison EFT930 / Poste de travail, soit le numéro de lecteur (cf. 3), le type de liaison (cf. 4) et la vitesse (cf. 5).


EFT930 affiche successivement les messages suivants :

CONNEXION CAISSE	
ACTIVE	<input checked="" type="radio"/>
DEACTIVE	<input type="radio"/>

Ce paramètre doit toujours être à 'ACTIVE'.
Valider.

LIAISON SERIE	
COM0	<input checked="" type="radio"/>
USB	<input type="radio"/>
USB Base	<input type="radio"/>

(4)

L'utilisateur choisit, avec la touche , le type de liaison entre L'EFT930 et le poste de travail. La valeur affichée par défaut est "COM0".

La sélection de "**COM0**" implique que l'EFT930 est relié au poste de travail via un port série (**câble EFT930 RS232**).

La sélection de "**USB Base**" implique que EFT930 est relié au poste de travail via un port USB (câble EFT930 USB reliant le socle au poste de travail).

La mise en œuvre du lecteur EFT930 USB requiert, sous WINDOWS, l'installation d'un Kit USB (CD ROM).

Pour plus de détails, voir Annexe – Utilisation du lecteur EFT930 USB.

A la fin de la mise à jour de chaque paramètre, EFT930 retourne au message d'accueil de l'initialisation, soit le message suivant :

INITIALISATION
Date et heure
Langue
No terminal
Monnaie

L'utilisateur a alors la possibilité de visualiser ou de modifier un nouveau paramètre par le choix du menu correspondant.

Si la mise à jour des paramètres est terminée, l'utilisateur quitte la configuration de l'EFT930 en appuyant sur la touche **rouge**.

EFT930 affiche alors le message suivant :

			RTC	GPRS OPERATEUR	
06/03/2007		10:54:31			
MONTANT : 0,00 EUR					

ANNEXE : UTILISATION DU LECTEUR EFT930 USB

Installation du lecteur EFT930 USB

Le lecteur EFT930 USB utilise un pilote intégré exclusivement dans les systèmes d'exploitation suivants : Windows XP avec Service Pack 2, Windows VISTA et MacOSX en version 10.3.8 supérieure.

Pour fonctionner en environnement VISTA, le Kit USB mis à disposition dans le CD ROM fourni avec votre lecteur doit être au minimum en version 2.0. Les versions antérieures ne sont pas compatibles avec WINDOWS VISTA.

➤ Windows

Le Kit USB (CD ROM) permet d'installer le fichier de configuration pour que le lecteur soit reconnu sur votre équipement informatique.

Les systèmes Windows antérieurs, en particulier, Windows Millenium Edition, Windows 98, Windows 95 ne sont pas compatibles.

Insérez le CD ROM et suivre les instructions.

Le lecteur ne doit pas être branché sur un port USB avant l'insertion du CD ROM.

➤ MacOS X

L'EFT930 est reconnu par le système sans mise en place d'un fichier de configuration. Les systèmes MacOS antérieurs ne sont pas compatibles.

L'affectation du numéro de port est effectuée automatiquement par le système d'exploitation (exemple : COM4 ou COM7, etc). Le logiciel de création de Feuilles de Soins sur votre poste de travail doit prendre en compte ce nouveau port (cf notice utilisation de votre logiciel Poste de travail).

Prise USB

En connectant l'EFT930 à votre poste informatique, la prise USB que vous allez sélectionner va devenir le "port lecteur SESAM Vitale". Nous vous recommandons de maintenir votre lecteur relié à ce port. En effet, en déplaçant le lecteur, votre système va lui attribuer une nouvelle affectation et vous devrez alors reconfigurer la liaison.

Installation sur un Hub USB

Le raccordement à un hub USB n'est pas recommandé.



Les descriptions, représentations et caractéristiques figurant sur ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.
SAGEM Monétel SAS se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification.
Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traduction réservés pour tous pays.

Les marques et logos SAGEM et SAGEM Monétel sont la propriété des sociétés SAGEM SA et SAGEM Monétel SAS.

SAGEM Monétel

Société par actions simplifiée au capital de 20.121.452 euros – 442 508 271 R.C.S. PARIS
Siège social : Le Ponant de Paris - 27, rue Leblanc - 75015 PARIS – France

Adresse commerciale :
1, rue Claude-Chappe - BP 346 – 07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX - France
Téléphone : +33 4 75 81 40 40 - Fax : +33 4 75 81 43 00